



**Espresso machine PRESIDENT
909010**

Art.:

Aparat de făcut cafea Espresson PRESIDENTArt

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator pot fi efectuate de către copii numai dacă aceștia au mai mult de 8 ani și se află sub supraveghere. Țineți aparatul și cablul de alimentare al acestuia departe de accesul copiilor cu vârsta sub 8 ani.
2. Aparatul nu este o jucărie pentru copii.
3. Electrocasnicele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
4. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.
5. Aparatul și cablul de alimentare nu trebuie să fie scufundate în apă sau în orice alt lichid.
6. Aparatul este destinat numai pentru prepararea cafelei, nu îl utilizați în alte scopuri.
7. Suprafața elementului de încălzire radiază căldură reziduală după utilizare.
8. În cazul în care cablul de alimentare original este deteriorat, din motive de siguranță, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către un agent de service autorizat al acestuia sau de către o persoană calificată similară.
9. Aparatul de cafea nu poate fi plasat într-un dulap închis în timpul funcționării.

Parametrii tehnici

Tensiune: AC 230 V, 50 Hz

Putere de intrare: 1,050 W

Presiune de funcționare: 19 bar

Volumul rezervorului de apă: 1,5 l

Descrierea produsului:

1. Încălzitor de cești
2. Rezervor de apă cu capac cu balamale
3. Panou de comandă
 - 3a. Program pentru 2 căni
 - 3b. Program pentru 1 cană
 - 3c. Pornirea/oprirea aparatului de cafea
 - 3d. Funcția manuală
 - 3e. Pregătirea aburului fierbinte
4. Orificiu cu sigiliu pentru fixarea manetei metalice
5. Comanda de preparare a aburului cald
6. Duza de abur/apă fierbinte cu inel detașabil
7. Suport de siguranță pentru duza de abur
8. Maneta metalică
 - 8a. Clemă pentru evacuarea cafelei după folosire din filtru
 - 8b. Filtru pentru 1 ceașcă de cafea

8c.Filtru pentru 2 cești de cafea

8d.Orificii de distribuire

8e.Strecurătoare

9.Recipient de măsurare și tamper pentru tasarea cafelei

10.Grilă de picurare

11.Vas de picurare

12.Cablul de alimentare cu ștecher



Scoateți ambalajul de transport de pe aparatul de cafea și așezați aparatul pe o suprafață plană, departe de alte obiecte. Conectați fișa cablului de alimentare la rețeaua de 230 V. Clătiți maneta metalică și filtrele pentru 1 sau 2 căni sub jet de apă curentă și uscați-le.

Umplerea rezervorului de apă

Scoateți rezervorul de apă, clătiți, umpleți cu apă până la marcajul MAX. **1** și puneți-l înapoi în mașina de cafea.


Notă: Adăugați apă în rezervor ori de câte ori acesta scade până la marcajul MIN. Apa poate fi adăugată în rezervor direct în aparatul de cafea. O cantitate mică de apă se poate acumula în zona de sub rezervor; îndepărtați-o cu ajutorul unui prosop de hârtie atunci când este necesar.

AVERTISMENT IMPORTANT: Nu utilizați aparatul de cafea fără apă în rezervor pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu mai este apă în rezervor și pompa a aspirat aer, opriți aparatul, scoateți rezervorul de apă, umpleți-l cu apă până la marcajul MAX și puneți-l din nou în aparatul de cafea. Continuați urmând procedura descrisă în secțiunea "Prepararea apei calde". Puteți utiliza din nou aparatul de cafea ca de obicei atunci când apa fierbinte începe să curgă din duză.

Înainte de prima utilizare

Înainte de a pregăti cafeaua pentru prima dată, puneți aparatul în funcțiune la repaus de cel puțin două ori în programul pentru 1 ceașcă sau 2 cești, adică cu maneta fixată și fără a pune cafea măcinată în filtru (a se vedea secțiunea "Pregătirea cafelei").

Pornirea aparatului de cafea

Apăsăți butonul de pornire/oprire a comutatorului  **2**; lampa indicatoare albastră va începe să clipească și aparatul de cafea va începe să se încălzească până la temperatura de funcționare. Odată ce lampa indicatoare încetează să clipească, aparatul de cafea este gata de utilizare.

Notă: *Aparatul de cafea se încălzește continuu și în timpul funcționării, indicatorul luminos de pornire/oprire se poate aprinde și în timpul preparării cafelei, a spumei de lapte și a apei calde.*

Dozarea cafelei

Inserați filtrul pentru 1 ceașcă sau filtrul pentru 2 cești de cafea în maneta metalică **3**. Folosiți recipientul de măsurare pentru a pregăti cafeaua fin măcinată pentru prepararea espresso-ului. **4** – un recipient de măsurare nivelat (aproximativ 7 g) pentru 1 cană și puțin sub două recipiente de măsurare nivelate (aproximativ 13 g) pentru 2 căni. Puneți cafeaua în filtru și presați-o ușor cu ajutorul tamperului, astfel încât să fie nivelată chiar sub marginea filtrului. **5**. Îndepărtați toată cafeaua rămasă de pe marginea filtrului.

Introducerea și fixarea manetei



Așezați maneta cu un filtru umplut cu cafea astfel încât mânerul acesteia să fie aliniat cu semnul din stânga aparatului de cafea, introduceți-o în orificiul pentru fixarea manetei din partea de jos și fixați-o în aparatul de cafea prin deplasarea mânerului în poziția finală spre dreapta **6**.

Poziționarea ceștilor



Pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea, așezați o ceașcă/cană în centrul grilei de picurare, astfel încât ambele orificii de distribuire din maneta fixată să fie orientate spre centrul ceștii. **7**. Pentru a pregăti 2 cești de cafea, așezați două cești una lângă cealaltă, astfel încât fiecare orificiu de distribuire să fie îndreptat spre centrul unei cești. **8**.



Sfat util: *depozitați ceștile cu baza în sus pe încălzitorul aparatului de cafea. După ce aparatul de cafea a fost pornit, încălzitorul emană căldura către cești și le încălzește **9**.*

Prepararea cafelei

Se apasă butonul pentru 1 cafea  sau butonul pentru 2 cafele  iar aparatul de cafea va începe să prepare cafeaua. Timpul de preparare a cafelei este setat automat la 20 de secunde pentru 1 ceașcă și la 40 de secunde pentru 2 cești. Lampa indicatoare albastră se va stinge după ce timpul de preparare se scurge, pregătirea cafelei se va încheia **10**.

Modificarea timpului de preparare a cafelei

Se poate modifica timpul de preparare a cafelei pentru 1 ceașcă și 2 cești și, astfel, se poate ajusta cantitatea necesară și intensitatea aromei cafelei preparate în mod regulat. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru 1 ceașcă  sau butonul pentru 2 cești  până când lampa indicatoare albastră a programului selectat începe să clipească. Eliberați butonul și așteptați până când cantitatea necesară de cafea este pregătită în ceașcă sau cești. Când cantitatea necesară a fost pregătită, apăsați din nou butonul de program; pregătirea cafelei se va încheia, iar aparatul va stoca în memorie și va repeta timpul de pregătire a cafelei astfel programat de fiecare dată când veți prepara cafea data viitoare.



Notă: *Dacă deconectați aparatul de cafea de la rețea pentru mai mult de 3 secunde, timpul de preparare a cafelei va fi resetat automat la timpul inițial de 20 de secunde (1 ceașcă ) și 40 de secunde (2 cești ). Puteți reseta din nou timpul de preparare a cafelei în orice moment.*

Regim de funcționare manuală

Utilizați regimul manual pentru a pregăti orice cantitate de cafea fără un timp stabilit. Apăsăți butonul pentru modul manual pentru a începe pregătirea cafelei. Când cantitatea necesară de cafea este pregătită în ceașcă, apăsați din nou butonul manual și pregătirea se va încheia.

Prepararea spumei de lapte

AVERTISMENT IMPORTANT: *Înainte de a pregăti spuma de lapte, pregătiți mai întâi cafeaua pentru care se va face spuma de lapte. Lăsați maneta metalică și filtrul cu cafea uzată în aparatul de cafea în timpul preparării spumei de lapte.*

Apăsăți butonul pentru prepararea aburului fierbinte ; lampa indicatoare albastră va începe să clipească și aparatul de cafea va începe să se încălzească. Când lampa indicatoare încetează să clipească, aparatul de cafea a atins temperatura de funcționare pentru prepararea spumei de lapte. Așezați duza de abur în vasul mai înalt gol și rotiți scurt controlul aburului fierbinte în sens invers acelor de ceasornic până când toată apa rămasă se elimină din duză. Atunci când aburul începe să iasă din duză, rotiți butonul în poziția **OFF** pentru a întrerupe eliberarea de abur. Puneți cantitatea necesară de lapte semidegresat sau integral răcit în vasul mai înalt care este potrivit pentru prepararea spumei de lapte. Scufundați capătul duzei de abur în centrul laptelui și rotiți comanda de abur cald în poziția pentru distribuirea de abur fierbinte . Aburul fierbinte va începe să iasă din duză, iar laptele se va amesteca și va face spumă. **11**. Înclinați ușor vasul astfel încât capătul duzei de abur să se afle chiar sub nivelul laptelui pe toată durata preparării spumei de lapte. Când laptele este suficient de spumos, ridicați vasul astfel încât duza de abur să fie scufundată mai adânc în spuma de lapte, reglați butonul de control pe poziția **OFF** și se încheie prepararea spumei de lapte. Dacă există bule prea mari în spuma de

lapte preparată, se pot estompa bătând vasul pe un suport plat. Pentru a amesteca laptele rămas acumulat pe fundul vasului cu spuma de lapte, agitați vasul pe orizontală. Înainte de a pregăti cafea sau apă caldă imediat după prepararea spumei de lapte, așteptați cel puțin 10 minute până când aparatul se răcește până la temperatura de preparare a cafelei sau a apei calde.

Sfat util: Dacă nu doriți să așteptați, selectați modul "Pregătirea apei calde" (a se vedea mai jos) și lăsați tot aburul fierbinte să iasă din duza de abur. Puteți prepara cafea sau apă caldă după ce aburul fierbinte a încetat să mai iasă din duza de abur și este înlocuit de apă caldă (după aproximativ 20 de secunde).

Mod de preparare a apei fierbinți

Pentru a pregăti apă fierbinte, îndreptați capătul duzei de abur spre vasul mai înalt. Apăsăți butonul pentru regimul de funcție manuală **A** și, imediat după aceea, rotiți comanda în poziția de preparare a aburului fierbinte **⬇**. Apa fierbinte va începe să curgă din duza de abur **12**. Atunci când cantitatea necesară de apă fierbinte se află în vas, apăsați butonul de regim de funcționare manual și rotiți butonul de control pe poziția **OFF** pentru a încheia prepararea apei fierbinți.

Oprirea aparatului de cafea

Pentru a opri aparatul de cafea, apăsați butonul de pornire/oprire **⏻** și aparatul de cafea se va opri. Dacă nu opriți manual aparatul de cafea și nu îl utilizați timp de 30 de minute, acesta se va opri automat.

Decalcifiere

Decalcificați aparatul de cafea la fiecare 2 sau 3 luni. Utilizați un produs de calitate superioară pentru aparatele de cafea. Umpleți rezervorul de apă până la semnul **MAX** cu un amestec preparat conform instrucțiunilor pentru agentul de curățare. Porniți aparatul de cafea, apăsați butonul de regim de funcționare manual **A** și lăsați întregul amestec din rezervor să treacă prin mașina de cafea, cu maneta atașată și cu un filtru gol, într-un vas special pregătit. **13**. Când toată apa din rezervor a fost evacuată (sunetul pompei se schimbă), apăsați imediat butonul pentru regimul de funcționare manuală **A** și procesul de decalcificare se încheie. **Notă:** Decalcificați în mod regulat și duza de aburi folosind regimul de apă fierbinte.

Curățare și clătire post-decalcifiere

După fiecare decalcifiere, clătiți piesele din interiorul aparatului de cafea cu apă curată, cu maneta atașată și cu un filtru gol. Turnați apă curată în rezervor până la semnul **MAX**, apăsați butonul pentru regimul de funcționare manuală **A** și lăsați apa curată să curgă prin aparatul de cafea. Atunci când nivelul apei din rezervor atinge nivelul **MIN**, apăsați din nou butonul de regim de funcționare manuală **A** pentru a încheia curățarea post-decalcifiere a aparatului de cafea. Clătiți rezervorul sub jet de apă curentă, umpleți-l până la semnul **MAX** și puneți-l înapoi în aparatul de cafea.

Curățarea filtrelor și a manetei

După utilizare, îndepărtați cafeaua uzată din maneta cu filtru și curățați-le pe amândouă. Scoateți maneta din aparatul de cafea, apăsați clema de deblocare pentru îndepărtarea cafelei uzate **14** și scoateți cafeaua uzată din filtru prin lovirea manetei pe o margine a unui vas sau cu ajutorul unui obiect adecvat. **15**. Eliberați dispozitivul / clema de blocare, scoateți filtrul, spălați ambele părți sub jet de apă și uscați-le.

Curățarea orificiului cu garnitură pentru fixarea manetei

Se oprește aparatul de cafea și se scoate din el rezervorul de apă. Dacă este necesar, folosiți un șervețel de hârtie pentru a îndepărta eventualele reziduuri de cafea uzată de pe deschiderea cu garnitură pentru fixarea manetei **16**.

Curățarea duzei de abur

După prepararea spumei de lapte, îndepărtați inelul de la duza de abur **17**. Ștergeți bine duza cu o cârpă umedă și uscați-o, spălați bine inelul sub jet de apă, uscați-l și puneți-l la loc.

Notă: Duza de abur și inelul sunt foarte fierbinți în timpul utilizării. Manipulați întotdeauna duza de abur folosind mânerul de siguranță și lăsați duza și inelul să se răcească înainte de curățare.

Curățarea aparatului de cafea

Curățați grila de picurare și vasul sub jet de apă; acestea pot fi spălate în mașina de spălat vase. Curățați rezervorul de apă folosind agenți de curățare obișnuiți sub jet de apă curentă și uscați; nu spălați în mașina de spălat vase. Curățați încălzitorul și celelalte suprafețe din oțel inoxidabil și plastic folosind o cârpă umedă și uscați. Nu spălați aparatul de cafea sub jet de apă curentă sau în mașina de spălat vase.

Depozitare și întreținere

Dacă nu folosiți aparatul de cafea, depozitați-l cu rezervorul de apă curat și gol. Dacă aparatul de cafea nu funcționează corect, procedați conform instrucțiunilor din secțiunea următoare.

Remedierea rapidă a erorilor de funcționare

Cafeaua curge din partea de sus a manetei.

- Este prea multă cafea în filtru sau cafeaua este prea compactă. Repetați procesul de dozare și preparare a cafelei.

- Cafeaua din filtru este măcinată prea fin. Folosiți cafea măcinată la un grad potrivit pentru prepararea cafelei espresso.

-Există reziduuri de cafea uzată pe garnitura din orificiul pentru fixarea manetei. Curățați orificiul și garnitura pentru fixarea manetei.

-Garnitura din orificiul pentru atașarea manetei este defectă din cauza utilizării prelungite.

Pompa de presiune scoate sunete neobișnuite.

-Nu există apă în rezervor. Adăugați apă în rezervor.

-Rezervorul de apă este plasat greșit în aparatul de cafea. Verificați rezervorul și plasați-l corect în aparatul de cafea.

Cafeaua preparată nu este suficient de fierbinte.

-Aparatul de cafea nu a fost încălzit la temperatura de funcționare înainte de a începe prepararea cafelei. Repetați procesul de pornire a aparatului de cafea, de dozare și de preparare a cafelei.

Cafeaua preparată este prea închisă la culoare.

-S-a pus prea multă cafea în filtru sau cafeaua este prea mult tasată. Repetați procesul de dozare și preparare a cafelei.

-Filtrul metalic din maneta cafetierei este înfundat. Curățați strecurătoarea clătinând-o bine sau folosind o perie.

-Pe piesele din interiorul aparatului de cafea s-a format calcar. Decalcificați aparatul de cafea.

Cafeaua preparată este prea diluată.

-Este prea puțină cafea în filtru, cafeaua din filtru nu este suficient de compactată sau s-a folosit cafea măcinată prea grosier. Folosiți cafea măcinată la un grad potrivit pentru prepararea espresso și repetați procesul de dozare și preparare a cafelei

Maneta cu filtrul inserat nu poate fi fixată în aparatul de cafea.

-Prea multă cafea este plasată în interiorul filtrului. Repetați procesul de dozare a cafelei.

-Maneta a fost introdusă în orificiul din aparatul de cafea într-un unghi greșit. Introduceți din nou maneta în unghiul corect.

-Maneta sau orificiul de introducere a manetei este deteriorat.

Nu iese abur din duza de abur.

-Duza și inelul acesteia nu au fost curățate corespunzător. Curățați inelul și duza; curățați orificiul duzei cu o perie îngustă dacă este înfundat. Decalcificați duza de abur a aparatului de cafea, dacă este necesar.

