

Aparat electric de gătit orez GrandCHEF

R: Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Citiți cu atenție și păstrați instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că rețeaua de tensiune care urmează să fie utilizată corespunde cu cea a aparatului. Puteți găsi aceste informații pe plăcuța de identificare.
- Conectați dispozitivul la o priză cu contact de protecție instalată corespunzător.
- Utilizați aparatul numai pe o suprafață de lucru plată. Nu mișcați aparatul și nu-l atingeți când acesta este în funcțiune.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic; nu îl utilizați în aer liber.
- Păstrați aparatul departe de sursele de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate (nu-l scufundați niciodată în niciun lichid) și de marginile ascuțite.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede în timpul utilizării. Dacă aparatul este umed sau ud, scoateți-l imediat din priză.
- Temperatura suprafețelor accesibile va fi foarte ridicată în timpul funcționării și imediat după utilizare. Țineți întotdeauna aparatul de mâner.
- Când îl curățați sau îl puneți deoparte, opriți aparatul și scoateți întotdeauna ștecherul din priză (trageți de ștecher în sine, nu de cablu) dacă aparatul nu este utilizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.
- Nu țineți aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar sub supraveghere sau dacă înțeleg instrucțiunile privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și pericolele implicate.

Parametrii tehnici

- Alimentare electrică: AC 230 V, 50 Hz
- Putere: 500 W
- Volumul de utilizare al vasului de gătit: 2,0 l

Descrierea produsului:

1. Capac rabatabil
2. Supapă pentru eliberarea aburului
3. Rezervor pentru aburul condensat
4. Mâner cu sistem de blocare
5. Vas de gătit la aburi
6. Recipient cu marcaj
7. Suprafața de încălzire
8. Buton pentru selectarea modului de gătit (COOK) sau a modului de menținere a temperaturii de servire (WARM)
9. Butonul de pornire/oprire ON/OFF a aparatului de gătit orez
10. Ștecherul cablului de alimentare
11. Cablu de alimentare
12. Recipient pentru măsurarea orezului

Înainte de prima utilizare

Apăsăți butonul de închidere de pe mâner pentru a deschide capacul aparatului. Scoateți vasul de gătit la aburi, recipientul de măsurare, cablul de alimentare și vasul de gătit metalic din aparatul de gătit orez. Spălați recipientul de măsurare și vasul de gătit la aburi și vasul metalic sub jet de apă curentă și uscați-le. Așezați vasul de gătit metalic înapoi în aparat. Așezați aparatul de gătit orez pe o suprafață plană, departe de alte obiecte. Conectați cablul de alimentare la priza din mașina de gătit orez și conectați celălalt capăt la o rețea de 230 V.

Dozarea orezului și a apei

Turnați între 1 și 6 recipiente de măsurare de orez cu bob lung sau bob rotund **1.** în recipientul de gătit. Adăugați cantitatea necesară de apă astfel încât nivelul să ajungă la marcajul corespunzător numărului de recipiente de măsurare cu orez plasate în interiorul aparatului de gătit orez **2.** indicat în secțiunea din dreapta a măsurătorii (cupei). Cantitatea maximă admisă de 6 recipiente de măsurare corespunde unei cantități de aproximativ 900 g de orez uscat.

Dozarea apei pentru orezul jasmine

Turnați un pic mai puțină apă în aparatul de gătit orez atunci când gătiți orez jasmine: turnați apă în vasul cu orez astfel încât nivelul să fie de aproximativ o jumătate de semn mai mic decât cel corespunzător numărului de recipiente de măsurare cu orez plasate în interiorul aparatului de gătit orez. **3.**

Prepararea orezului

Se amestecă orezul în vasul de gătit cu apă cu ajutorul unui obiect din plastic sau lemn, astfel încât să se răspândească uniform pe fundul vasului. **4.** Închideți capacul și porniți aparatul de gătit orez prin setarea butonului de pornire/oprire în poziția "I". **5.** Mutați butonul de control în jos în poziția pentru gătit orez, "COOK" - lampa indicatoare roșie se va aprinde și aparatul de gătit orez va începe să funcționeze. O cantitate mică de abur va ieși în mod continuu din supapă din capac în timpul gătitului. **6.** Când orezul este fiert, aparatul de gătit orez va trece automat la modul de menținere a temperaturii de servire, "WARM", iar indicatorul verde se va aprinde. **7.**

Pregătirea orezului cu bob rotund (sushi, risotto etc.)

Pentru a găti perfect orezul cu bob rotund pentru sushi etc., mai lăsați orezul în mașina de gătit orez în regim **"WARM"** timp de cel puțin 10 minute, după ce s-a fiert.

Menținerea temperaturii de servire

Aparatul de gătit orez va menține orezul fiert la temperatura de servire în modul **"WARM"** până la servire. Vă recomandăm să serviți orezul în termen de 60 de minute după gătire.

Sfat util: Aparatul de gătit orez poate fi utilizat și pentru tratamentul termic sau pentru menținerea temperaturii cărnii, peștelui sau legumelor.

Oprirea aparatului de gătit orez

Înainte de a servi orezul fiert, setați butonul pornit/oprit în poziția **"0"** și opriți aparatul de gătit orez. **8.**

Servirea orezului

Scoateți orezul fiert din vasul de gătit folosind o lingură din plastic sau lemn; recomandăm Lingura de orez SPACE LINE (cod 638007) pentru cele mai bune rezultate.

Gătitul cu aburi

Se toarnă o cantitate corespunzătoare de apă în vasul de gătit, urmând gradația din partea stângă (litru) **9.** Se pune în el vasul de gătit la abur cu alimentele curățate, cum ar fi legumele etc. **10.** Procedați în continuare ca la gătitul orezului. După ce toată apa din vasul de gătit s-a evaporat, aparatul de gătit orez va trece automat la modul de menținere a temperaturii de servire, **"WARM"**.

Când gătitul în aburi s-a finalizat, puneți butonul de pornire/oprire în poziția **"0"** și opriți mașina de gătit orez.

Curățare

Îndepărtați supapa pentru eliberarea aburului după fiecare utilizare. **11.**

Deconectați cele două părți ale supapei, rotindu-le puțin una împotriva celeilalte, spălați-le sub jet de apă curentă, uscați-le și asamblați-le din nou. Așezați supapa cu membrana de silicon corect înapoi în capacul aparatului de gătit orez.

Scoateți, goliți și curățați rezervorul pentru aburul condensat după fiecare utilizare și puneți-l la loc. **12.**

Nu scufundați niciodată corpul aparatului în apă, curățați-l cu o cârpă umedă și uscați.

Curățați vasul de gătit la aburi, recipientul de măsurare și vasul metalic de gătit sub jet de apă curentă, lăsați-le la înmuiat dacă este necesar; acestea pot fi spălate și în mașina de spălat vase.

Depozitare și întreținere

Depozitați cu cablul de alimentare, recipientul de măsurare și vasul de gătit la aburi plasate în interiorul aparatului de gătit orez, dar păstrați capacul ușor deschis.

Nu reparați singur un aparat de gătit orez defect, ci contactați un centru de service TESCOMA; pentru detalii de contact, consultați www.tescoma.com.

