

Instrucțiuni de folosire: SCAUNE

CITIȚI ATENT ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A FOLOSI PRODUSUL! Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le folosi în viitor și a le oferi oricui va folosi produsul.

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate reprezenta un pericol pentru sănătate, dar poate duce și la pagube materiale sau deteriorarea produsului! ATENȚIE! Acest produs nu este potrivit pentru copii! Acest produs nu este o jucărie și nici nu este destinat pentru joacă! A se ține departe de sursele de căldură sau de flacăra deschisă! Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate reprezenta un pericol pentru sănătate, dar poate duce și la pagube materiale sau deteriorarea produsului!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- A se folosi doar în exterior.
- Produsul nu este o jucărie pentru copii! Prin urmare, asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu piesa de mobilier!
- A nu se folosi acest produs pentru alte scopuri decât cele normale. Acest mobilier nu este potrivit pentru spații comerciale.
- Așezați întotdeauna produsul numai pe o suprafață fermă și plană și asigurați-l suficient împotriva vântului.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasă. Nu modificați sau schimbați produsul!
- A nu se așeza niciodată mobilierul în apropierea focului, a radiatoarelor de căldură, a scânteilor din aer etc.
- În caz de vânt, este necesar să se asigure suficient mobilierul împotriva răsturnării.
- Nu vă așezați sau nu vă întindeți niciodată pe marginile produsului și nu vă legănați pe el. Există riscul de răsturnare.
- Nu așezați niciodată obiecte fierbinți, cum ar fi lumânări, lămpi, surse de căldură, ceainice electrice etc. în apropierea mobilierului.
- Nu depășiți capacitatea de încărcare a produsului! Nu ne asumăm nicio răspundere pentru vătămările în urma accidentelor cauzate de depășirea capacității de încărcare.

ATENȚIE!

- Păstrați materialele de ambalare, în special pungile de plastic, departe de accesul copiilor! Ambalajul reprezintă un pericol de sufocare!
- Eliminați materialul de ambalare în mod corespunzător!

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a curăța mobilierul, ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă, nu folosiți detergenți agresivi sau abrazivi.
- Dacă nu folosiți mobilierul sau în caz de vreme nefavorabilă, asigurați-l întotdeauna împotriva umezelii, deteriorării, deplasării sau răsturnării.
- Atunci când nu este folosit, acoperiți întotdeauna mobilierul cu o husă de protecție.

- Verificați în mod regulat și lubrifiați ușor părțile structurii. În caz de deteriorare, abraziune a suprafeței sau a vopselei de acoperire etc., reparați zonele deteriorate cu un nou strat de acoperire adecvat pentru a preveni coroziunea.
- În afara sezonului, mobilierul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, sigur și ventilat. Înainte de depozitare, produsul trebuie să fie uscat sau lăsat să se usuce bine și depozitat numai în stare uscată.
- În cazul în care mobila este înfășurată într-o husă etanșă, acest lucru poate duce la producerea de condens.
- Modificările privind persistența culorii și a structurii țesăturii sau a lemnului datorate luminii solare sunt o caracteristică normală și o uzură normală și nu constituie un motiv de reclamație!
- A se depozita și utiliza numai la temperaturi cuprinse între -15 °C și 40 °C (temperatură în lumina directă a soarelui). Altfel, există riscul de deteriorare.

PROTECȚIA MEDIULUI, ELIMINAREA DEȘEURILOR

- Aparatele, produsele, accesoriile și ambalajele trebuie returnate pentru a fi reciclate în mod ecologic.
- Nu aruncați produsele, aparatele sau dispozitivele uzate la gunoiul menajer!
- Aruncați produsul printr-o unitate de reciclare aprobată, o unitate municipală de eliminare a deșeurilor sau un punct de colectare selectivă.
- Respectați reglementările în vigoare! Dacă aveți îndoieli, consultați o companie de reciclare.
- Eliminați toate materialele de ambalare în conformitate cu reglementările de mediu. Produsele sau aparatele predate în acest mod vor fi colectate, dezamblate și livrate pentru a fi reutilizate în mod ecologic.