



Aparat electric de fiert ouă PRESIDENT

Instrucțiuni de folosire

Instrucțiuni de siguranță

A nu se lăsa aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune. A se păstra în afara razei de acțiune a copiilor. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat.

A nu se conecta aparatul de fiert ouă la rețeaua electrică atunci când capacul este îndepărtat pentru a evita opărirea cauzată de apă fierbinte sau abur.

Aparatul de fiert ouă trebuie să fie așezat pe o suprafață stabilă și plană atunci când este utilizat.

Nu utilizați aparatul de fiert ouăle pe suprafața sau în apropierea obiectelor predispuse la deformare din cauza căldurii, cum ar fi țesăturile și materiale plastice. Nu așezați niciun obiect pe aparatul de fiert ouăle.

Nu adăugați mai multă apă și nu atingeți placa de încălzire atunci când apa este fiartă pentru a evita opărirea.

Aveți grijă la aburul de la fanta de aburi pentru a nu vă opări.

Evitați ca lichidele să pătrundă în interiorul aparatului pentru a evita deteriorarea sau rănirea.

Din motive de siguranță, un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de către un service de reparații autorizat pentru a evita riscul de electrocutare în cazul unei manipulări neexperimentate.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Manevrați cu grijă acul ascuțit pentru găurirea cojilor de ouă pentru a evita rănirea.

Aparatul este destinat uzului casnic.

Parametri tehnici

Putere de alimentare: 400 W

Voltaj: AC 220-240 V, 50 Hz

Legendă

1. Capac detașabil cu orificii / fante de aerisire pentru abur
2. Tavă de fierbere pentru 6 ouă
3. Rezervor de apă cu suprafață de încălzire
4. Bază
5. Zona de depozitare a cablului de alimentare
6. Buton de comandă cu funcții
 - **OFF** oprirea încălzirii, mod standby
 - ouă fierte moi - simbolul care arată un cerc umplut puțin în partea de jos;
 - ouă semi- fierte - simbolul care arată un cerc aproape umplut
 - ouă fierte tari - simbolul cu un cerc negru
 - **MAX** ouă pregătite în modul de funcționare manuală
7. Recipient de măsurare a apei cu marcaje și scală de măsurare
8. Vârf ascuțit pentru străpungerea cojilor de ouă
9. Capac de protecție



Amplasarea și conectarea la rețea

Așezați aparatul pe o suprafață plană, departe de căldură, umiditate și alte obiecte. Setati butonul de control la poziția OFF și conectați cablul de alimentare la rețeaua de 230 V. Se va auzi un semnal sonor, iar lumina indicatoare albastră a butonului de comandă se va aprinde.

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare, lăsați recipientul să fiarbă o dată apă fără ouă înăuntru. Îndepărtați capacul cu fante de aerisire pentru abur și tava de fierbere, folosiți recipientul de măsurare pentru a turna cantitatea de apă necesară pentru ouăle fierte moi.

Puneți tava și capacul la loc și porniți programul prin reglarea butonului pe poziția pentru ouă fierte moi.

Se va auzi un semnal sonor și încălzirea va fi pornită. Programul se va încheia automat după câteva minute și se va auzi un semnal sonor intermitent. Reglați butonul de control în poziția OFF pentru a opri sunetul.

Dozarea apei cu programe

Pentru a pregăti ouăle cu ajutorul programelor „fierțe moi”, „semi-fierțe” și „fierțe tari”, turnați cantitatea de apă necesară pentru programul ales în recipientul de măsurare și apoi turnați apa în rezervor (1):

1. Program pentru ouă fierțe moi în intervalul de marcaj
2. Program pentru ouă semi-fierțe în intervalul de marcaj
3. Program pentru ouă fierțe tari în intervalul de marcaj

Notă: Programele pentru ouăle „fierțe moi”, „semi-fierțe” și „fierțe tari” și semnele corespunzătoare de pe recipientul de măsurare a apei sunt calibrate pentru ouă de găină proaspete de mărime obișnuită (M), cu o temperatură inițială a ouălor scoase din frigider (7 °C). Dacă pregătiți ouă de dimensiuni diferite sau cu o temperatură inițială diferită, ajustați ușor cantitatea de apă din recipientul de măsurare în intervalul de valori al semnului corespunzător. De exemplu, pentru a fierbe ouăle a căror temperatură inițială este temperatura camerei în loc de cea a frigiderului, umpleți recipientul de măsurare doar până la marginea inferioară a semnului corespunzător. Pe de altă parte, atunci când fierbeți ouă mari (L), umpleți recipientul de măsurare până la marginea superioară a marcajului corespunzător.

Pregătirea ouălor cu ajutorul programelor „fierțe moi”, „semi-fierțe” și „fierțe tari”.

Așezați tava de fierbere pe aparatul de fiert ouă, așezați între 1 și 6 ouă în orificiile din tavă, puneți capacul și porniți programul corespunzător prin rotirea butonului de comandă (2).

1. Program pentru ouă fierțe moi (vedeți simbolul menționat în legendă)
2. Program pentru ouă semi-fierțe (vedeți simbolul menționat în legendă)
3. Program pentru ouă fierțe tari (vedeți simbolul menționat în legendă)

Indicație utilă: Pentru a reduce riscul de spargere a cojii de ou în timpul fierberii, străpungeți coaja înainte de a pune oul în recipientul de fierbere. Scoateți capacul recipientului de măsurare și așezați recipientul de măsurare pe o suprafață plană, cu vârful ascuțit îndreptat în sus. Perforați coaja oului crud împingând capătul bont al oului pe vârful metalic ascuțit al recipientului de măsurare (3). Se pune oul cu coaja găurită în fierbătorul de ouă, cu capătul bont găurit îndreptat în sus.

Program de oprire automată

După atingerea gradului ales de preparare a ouălor, programul setat se va încheia automat și încălzirea se va opri. Un semnal intermitent va suna timp de 2 minute. Reglați butonul în poziția OFF pentru a opri sunetul.

Pregătirea ouălor în modul de funcționare manuală

Dacă doriți să preparați ouă fără a utiliza programele, de exemplu, pentru a încălzi ouăle fierte anterior etc., turnați cantitatea dorită de apă în rezervor, urmând scala de pe cealaltă parte a recipientului de măsurare (minim 20 ml, maxim 140 ml).

Porniți modul de funcționare manuală prin setarea comenzii în poziția MAX. Încălzirea va fi pornită și va continua până când toată apa din rezervor se va evapora. Apoi se va auzi un semnal intermitent și modul de funcționare manuală se va încheia automat. Pentru a dezactiva sunetul, setați comanda în poziția OFF.

Oprire rapidă în timpul fierberii

Reglați comutatorul în poziția OFF pentru a opri imediat căldura în timpul unui program de funcționare sau în modul de fierbere manuală.

Îndepărtarea și transportarea ouălor fierte

Când sunt fierte, se scot ouăle împreună cu capacul și tava de fierbere și se transferă pe un suport.

Atenție! *Îndepărtați întotdeauna capacul cu orificii de aerisire pentru aburi și tava de fierbere cu ouă proaspăt fierte din aparat numai ținând de mânerele de pe părțile laterale (4) Toate celelalte părți ale capacului și ale tăvii de fierbere sunt fierbinți! Fiți foarte atenți sau folosiți ajutoare termice de protecție (precum o mănușă pentru cuptor și un suport termorezistent) atunci când scoateți și manevrați capacul și tava.*

Finalizarea procesului de fierbere

Reglați butonul de control în poziția OFF pentru a opri fierberea. Dacă nu utilizați aparatul pentru fiert ouă pentru o perioadă prelungită, deconectați-l de la priză.

Curățarea

Dacă se acumulează calcar pe rezervorul de apă cu suprafață de încălzire, îndepărtați-l folosind un agent de curățare standard cu o componentă activă pentru îndepărtarea calcarului.

Curățați baza cu o cârpă umezită și uscați. Nu spălați sub jetul de apă sau în mașina de spălat vase.

Curățați tava, capacul detașabil și recipientul de măsurare a apei cu capac sub jet de apă. Acestea pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Depozitarea și întreținerea

Depozitați aparatul pentru fiert ouă într-un loc uscat, cu cablul de alimentare înfășurat în partea de jos a bazei. Depozitați recipientul de măsurare în interiorul aparatului pentru fiert ouă, cu capacul pus (5).

Nu reparați singur aparatul de fiert ouă defect; în schimb, contactați un centru de service TESCOMA; pentru detalii de contact, consultați www.tescoma.com.