

# Sandwich maker GrandCHEF



# Sandwich maker GrandCHEF

## Aparat de făcut sandwich

### Instrucțiuni de utilizare

#### Instrucțiuni de siguranță

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu pot fi efectuate de către copii nesupravegheați. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de accesul copiilor sub 8 ani atunci când este în funcțiune sau fierbinte.

#### Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul:

Verificați întotdeauna dacă tensiunea din rețeaua electrică este aceeași cu cea specifică aparatului. Detaliile se găsesc pe eticheta de identificare de pe baza aparatului. Conectați aparatul numai la o priză electrică instalată corespunzător.

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză ori de câte ori aparatul nu este utilizat, când curățați aparatul sau când apare o defecțiune. Scoateți ștecherul din priza electrică; nu trageți niciodată de cablul electric propriu-zis.

Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este așezat pe o suprafață stabilă și plană. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul și cablul său de alimentare nu intră în contact cu nicio suprafață fierbinte și că sunt poziționate în siguranță; cablul de alimentare trebuie plasat cu grijă pentru a evita orice vătămare.

Nu se recomandă utilizarea adaptoarelor și a prelungitoarelor pentru conectarea la rețea a acestui aparat; dacă este necesar, asigurați-vă că astfel de accesorii sunt în conformitate cu standardele aplicabile referitoare la siguranța aparatelor electrice.

Aparatul poate fi reparat numai de către producător sau de către un centru de service autorizat. Verificați din când în când dacă cablul de alimentare al aparatului este deteriorat; dacă se constată vreo deteriorare, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată aparatul cu un cablu de alimentare sau o priză deteriorată sau în cazul unei defecțiuni.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior și în scopuri casnice. Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual. Aparatul poate fi fierbinte în timpul utilizării - deci există riscul de arsuri. Manipulați aparatul de făcut sandwich-uri cu foarte mare grijă și nu îl mișcați când este conectat la rețea. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de a-l manipula și curăța.

Atunci când manevrați alimente pe plăcile cu strat antiaderent, evitați obiectele metalice și ascuțite, cuțitele, sucitoarele metalice, furculițele etc.; nu tăiați niciodată alimentele direct pe plăci.

Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată. Pentru a asigura o circulație suficientă a aerului, lăsați cel puțin 10-15 cm de spațiu liber de jur împrejurul aparatului. Nu așezați aparatul pe un aragaz cu gaz sau electric, pe sau în cuptorul încălzit, sau în apropierea unor astfel de aparate. Nu permiteți ca aparatul să atingă perdele, tapet, haine, prosoape de vase sau alte materiale inflamabile în timpul utilizării sale.

Nu scufundați aparatul și nu permiteți ca acesta să intre în contact cu apa sau cu orice alt lichid. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude sau umede.

Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive, inclusiv a aerosolilor.

Când curățați aparatul, deconectați-l întotdeauna de la rețeaua electrică. Nu scoateți niciodată ștecherul din priza de perete cu mâinile umede.

Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele cu handicap nesupravegheate în apropierea unui aparat electric.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care daunele rezultă în urma unei utilizări necorespunzătoare și a unei manipulări greșite sau în cazul în care aceste instrucțiuni nu sunt respectate.


**ATENȚIE!** Nu folosiți aparatul în apropierea apei sau a altor lichide, cum ar fi în băi, dușuri, chiuvete sau orice alte recipiente cu apă - există pericol de electrocutare.

#### Parametrii tehnici

Putere de alimentare: 900 W

Voltaj: AC 230 V / 50 Hz

#### Legend

- Indicator luminos portocaliu "Încălzire activă"
- Indicator luminos verde "Gata de folosire"
- Carcasă
- Dispozitiv de blocare a carcasei
- Plăci de lucru tip Grill
- Buton Pornire/Oprire cu simbol 
- Compartiment de depozitare a cablului de alimentare
- Cablul de alimentare

#### Înainte de prima utilizare

Deschideți aparatul de făcut sandwich-uri, ștergeți cu o cârpă umedă și uscați suprafața antiaderentă de pe ambele plăci de prăjire superioară și inferioară.

**Notă:** Aparatul de făcut sandwich-uri poate mirosi ușor în timpul primei utilizări, ca urmare a faptului că elementele de încălzire sunt încălzite pentru prima dată. Acest lucru este normal și mirosul va dispărea la utilizările ulterioare.

### Utilizarea aparatului

Conectați aparatul la rețeaua de 230 V. Deschideți capacul aparatului de făcut sandwich-uri și ungeți suprafața plăcii superioare, cât și a celei inferioare cu un strat subțire de ulei de gătit sau de unt topit sau margarină; îndepărtați excesul de grăsime cu ajutorul unui șervețel curat.

Coborâți capacul aparatului de făcut sandwich-uri în jos și puneți butonul "pornit/oprit" pe poziția 1. Aparatul de făcut sandwich-uri se va porni, indicatorul luminos cu lumină portocalie se va aprinde și aparatul de făcut sandwich-uri se va încălzi timp de aproximativ 3 minute până când va atinge temperatura de prăjire. 2. Apoi se va aprinde indicatorul cu lumină verde 3. Acest lucru înseamnă că aparatul de făcut sandwich-uri a atins temperatura de lucru și este pregătit pentru prăjire. Așezați două sandwich-uri mici 4 sau mari 5 pe placa de prăjire inferioară. Asigurați-vă că sandwich-urile nu depășesc perimetrul interior al plăcilor de prăjit. Închideți capacul, fixați-l cu dispozitivul de blocare 6 și lăsați sandwich-urile să se prăjească.

**Atenție:** Dacă capacul aparatului de făcut sandwich-uri nu poate fi închis și fixat cu dispozitivul de blocare, verificați dacă sandwich-urile sunt prea înalte și dacă depășesc perimetrul interior al plăcilor de prăjire.

Sandwich-urile sunt de obicei gata în maxim 3 minute. Timpul de prăjire depinde de tipul de pâine, de umplutură și de preferințe. Puteți deschide aparatul în timpul prăjirii pentru a inspecta vizual alimentele.

Când sandwich-urile sunt rumenite, deschideți capacul și scoateți sandwich-urile de pe placa de prăjit cu ajutorul unui obiect din lemn sau plastic. Nu folosiți obiecte metalice sau abrazive. 7. După prăjire, opriți aparatul prin comutarea butonului "ON/OFF" pe poziția 8. Apoi scoateți-l din priză.

**Notă:** Lumina indicatoare verde se va stinge și se va aprinde în mod repetat în timpul prăjirii. Aceasta înseamnă că aparatul menține o temperatură de lucru constantă.

**Atenție! Plăcile de prăjire sunt fierbinți în timpul utilizării - nu le atingeți. Folosiți întotdeauna un obiect adecvat care nu este ascuțit pentru a manipula sandwich-urile fierbinți; folosiți o mănușă de cuptor dacă este necesar.**

### Curățare

Deconectați aparatul de făcut sandwich-uri de la rețea înainte de a-l curăța și lăsați-l să se răcească. Curățați plăcile de prăjire din aparat folosind o cârpă umedă și uscați-le cu un prosop de hârtie. Atunci când este necesar, curățați partea exterioară (carcasa) aparatului cu o cârpă umedă cu puțin detergent și uscați. Asigurați-vă că apa nu intră în aparat la curățare.

**Atenție!** Nu spălați aparatul sub apă curentă sau în mașina de spălat vase! Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi, obiecte ascuțite, bureți din sârmă etc. pentru curățare.

### Depozitare

Înfășurați cablul de alimentare în compartimentul de depozitare din partea de jos a aparatului și fixați-l. 9. Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală pentru a economisi spațiu.