

Mixer vertical PRESIDENT

RO: Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare!

1. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că rețeaua de tensiune electrică corespunde cu cea indicată pe eticheta de pe aparatul electric.
2. Asigurați supravegherea atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor; aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii sub 8 ani.
3. Lamele sunt ascuțite - manipulați-le cu mare atenție, în special la curățare.
4. Nu lăsați niciodată blenderul să funcționeze nesupravegheat.
5. Dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat sau dacă aparatul este defect, nu încercați să îl reparați. Vă rugăm să contactați un service profesionist.
6. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de către producător poate duce la incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
7. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea mesei sau a blatului de bucătărie sau să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragaz, plită etc.
8. Nu conectați aparatul la sursa de alimentare până când nu este complet asamblat și scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a dezambla aparatul sau de a manipula lama.
9. Nu utilizați blenderul cu butonul de amestecare apăsat mai mult de 120 de secunde la un moment dat! Dacă aparatul începe să se supraîncălzească din cauza folosirii neîntrerupte și prelungite, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, așteptați timp de 15 minute, apoi conectați-l din nou și continuați să amestecați.
10. Nu utilizați blenderul cu butonul în regim de pulsare apăsat mai mult de 10 secunde la un moment dat!
11. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta sub 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
12. Nu procesați mai mult de trei reprize fără întrerupere. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte de a continua procesarea.
13. Deconectați aparatul electrocasnic de la priza de curent atunci când nu îl utilizați, înainte de asamblare sau dezamblare și înainte de curățare.
14. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice și a vătămărilor corporale, nu scufundați mânerul blenderului, cablul sau ștecherul acestuia în apă sau în orice alt lichid.
15. Blenderul vertical este destinat exclusiv uzului casnic; nu îl utilizați în aer liber.

Parametrii tehnici

Tensiune: AC 220-240 V / 50-60 Hz

Putere de alimentare: 800 W

Volumul recipientului de amestecare: 800 ml

Descrierea blenderului:

1. Buton de control viteză
2. Buton pentru regimul de amestecare
3. Buton pentru regimul de pulsare
4. Mâner / unitate motor
5. Tijă de amestecare
6. Lama de amestecare
7. Cablu de alimentare
8. Recipient de amestecare gradat
9. Capac multifuncțional
10. Recipient de mărunțire
11. Capacul recipientului de mărunțire
12. Lamă de mărunțit
13. Tel

Înainte de prima utilizare

Atenție! Lama de amestecare este ascuțită - aveți grijă când utilizați și curățați blenderul. Spălați și uscați tija blenderului și recipientul cu capac multifuncțional și ștergeți mânerul cu o cârpă. Atașați tija blenderului la mâner și uniți cele două piese prin rotirea lor în direcții opuse. Așezați capacul multifuncțional în partea de jos a recipientului pentru a preveni alunecarea recipientului în timpul amestecării. Conectați ștecherul cablului la o priză de 230 V.

Umplere

Umpleți recipientul de amestecare până la marcajul "MAX" cu ingrediente fără sâmburi etc. tăiate în bucăți de aprox. 2 cm.

Notă: Nu puneți și nu amestecați ingrediente fierbinți în recipientul de amestecare; nu utilizați recipientul în cuptorul cu microunde sau în congelator.

Funcția de amestecare

Scufundați blenderul în recipientul cu ingrediente și, simultan, apăsați butonul de amestecare și amestecați ingredientele din recipient prin mișcarea scurtă a blenderului în sus și în jos. Puteți crește sau reduce viteza și modifica puterea după cum este necesar în timpul amestecării.

Sfat practic: Blenderul vertical este potrivit și pentru a amesteca alimente în vase mai înalte și adânci, caserole, cratițe, boluri etc.

ATENȚIE! Nu utilizați blenderul cu butonul de amestecare apăsat mai mult de 120 de secunde consecutiv! Dacă aparatul începe să se supraîncălzească din cauza unei funcționări neîntrerupte și prelungite, deconectați-l de la rețea. Nu-l utilizați timp de 15 minute! După această pauză, îl puteți conecta din nou la rețeaua electrică și continuați să amestecați.

Funcția de amestecare cu pulsare

Pentru a amesteca ingrediente mai tari, cum ar fi legumele rădăcinoase, înghețata etc., utilizați funcția de amestecare cu impulsuri de mare viteză (amestecare intermitentă). Scufundați blenderul în recipientul de mixare și apăsați și eliberați în mod repetat butonul de pulsare până când ingredientele sunt bine amestecate.

Notă: *Viteza nu poate fi schimbată în regimul de pulsare.*

Sfat practic: Recipientul cu capacul multifuncțional este potrivit și pentru o depozitare scurtă (până la 24 ore) a alimentelor amestecate în frigider.

ATENȚIE! Nu utilizați blenderul cu butonul modului de pulsare apăsat pentru mai mult de 10 secunde consecutiv!

Umplerea recipientului de mărunțire

Așezați lama în recipientul de mărunțire și adăugați apoi ingredientele tăiate în bucăți de aprox. 2 cm, maxim până la marcajul "MAX".

Sfat practic: Blenderul PRESIDENT poate fi folosit pentru a toca fructe și legume fără sămburi, ceapă, carne, ierburile aromatice, nuci fără coajă, brânză, pâine tare, etc.

ATENȚIE! Nu folosiți recipientul de mărunțit pentru a pregăti gheață pisată din cuburi de gheață.

Funcția de mărunțire

Închideți recipientul de tocat umplut. Introduceți mânerul blenderului în capac și uniți ambele piesele împreună prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. Apăsați butonul de amestecare și tocați ingredientele până la granulația necesară.

Funcția de bătut spumă și creme

Atașați telul la mâner și uniți cele două piese prin rotirea lor în direcții opuse. Setați controlul vitezei la cel mai mic nivel "1" și creșteți viteza după cum este necesar în timp ce bateți ingredientele. Scufundați telul în recipientul cu ingrediente și apăsați butonul de mixare până când ingredientele sunt bătute.

Sfat practic: Apăsați și eliberați butonul modului de pulsare de mai multe ori după ce ați bătut pentru a obține o consistență și mai groasă.

Curățare rapidă

Pentru a curăța rapid tija blenderului de pulpa atașată etc., scufundați-o în recipientul de amestecare cu apă și apăsați în mod repetat butonul modului de pulsare. Procedați în mod analog pentru a curăța rapid telul de bătut și lama de tocat.

Curățare și întreținere

Deconectați blenderul de la rețeaua electrică și demontați-l înainte de a-l curăța. Curățați tija blenderului, telul și capacul recipientului de mărunțit sub jet de apă. Nu le spălați în mașina de spălat vase. La nevoie, ștergeți mânerul cu motor al blenderului cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce. Nu-l spălați sub jet de apă curentă sau în mașina de spălat vase! Recipientul de mixare cu capacul multifuncțional, recipientul de mărunțit și lama de mărunțit pot fi spălate în mașina de spălat vase.

ATENȚIE!

Nu reparați singur un blender defect; în schimb, contactați un centru de service TESCOMA; pentru detalii de contact, consultați site-ul www.tescoma.com.