

RO. APARAT DE SIGILAT ȘI VIDAT ALIMENTE GrandChef





Art. 897050
20 × 200 cm, 2 pcs

Art. 897052
28 × 300 cm, 2 pcs



Art. 897054
21 × 22 cm, 10 pcs

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și respectați instrucțiunile de siguranță. Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea rețelei locale.

Nu folosiți aparatul dacă acesta funcționează necorespunzător sau dacă prezintă semne de deteriorare. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie returnat la un centru de service autorizat pentru reparații.

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Nu îl deconectați trăgând de cablu.

Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de curățare sau când aparatul nu este utilizat.

Nu utilizați aparatul pe suprafețe umede sau fierbinți sau în apropierea unor surse de căldură.

Nu scufundați nicio parte a aparatului, a cablului de alimentare sau a ștecherului în apă sau în alte lichide.

Utilizați numai accesoriile sau accesoriile recomandate de producător.

Destinat numai pentru uz casnic.

Supravegheați îndeaproape copiii atunci când folosesc orice aparat electric. Nu permiteți ca aparatul să fie folosit ca jucărie.

Parametrii tehnici

Putere de alimentare: 110 W

Tensiune: AC 220-240 V, 50 Hz

Timpul de sigilare a capătului peliculei: 8-12 s

Timpul de sigilare a filmului temporizat cu generarea de vid: 10-20 s

Descrierea aparatului de sigilat și vidat alimente:

1. Tăietor de film detașabil
2. Braț de pliere
3. Lamă mobilă
4. Bară de tăiere
5. Butoane pentru inițierea zonei de aspirare
6. Panoul de control
7. Butonul FOOD pentru selectarea alimentelor uscate/umede
8. Buton SEAL pentru sigilarea capătului foliei
9. Buton AUTO pentru sigilarea filmului cu generare de vid
10. Buton STOP pentru întreruperea imediată a funcției în curs de execuție
11. Becuri indicatoare de funcționare
12. Intrarea cablului de alimentare
13. Zona de vid
14. Buton VAC pentru ambalarea în vid folosind pungi cu fermoar
15. Supapă de extracție pentru ambalarea în vid folosind pungi cu fermoar

16. Compartiment de vacuum
17. Bară de etanșare
18. Bară de presare din silicon
19. Sigiliu din spumă
20. Furtun pentru ambalarea în vid folosind pungi cu fermoar
21. Cablu de alimentare

Caracteristici

Aparatul de sigilare în vid GrandCHEF este excelent pentru ambalarea și depozitarea în vid a alimentelor crude și gătită, de exemplu carne, cârnați, pește, fructe, legume, pâine, mâncăruri gata preparate și multe alte tipuri de alimente, folosind folie de sigilare în vid sau pungi de vid cu fermoar. Alimentele păstrate în vid rezistă mai mult timp, își păstrează gustul și aroma naturală și economisesc spațiu în congelator sau în frigider.

Alimentele pot fi ambalate în vid și în marinadă și prelucrate ulterior.

Puteți utiliza tăietorul de folie detașabil încorporat direct în aparatul de sigilat sau separat, pe blatul de lucru din bucătărie.

Este inclusă rola de folie de sigilare în vid 4FOOD 20x300 cm.

Pornirea aparatului de sigilare/vidare

Așezați aparatul de sigilat în vid pe o suprafață plană. Desfaceți capacul și conectați cablul de alimentare la priza de pe partea din spate a aparatului de sigilare/vidare (1), iar celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de 230 V.

Sigilarea capătului foliei

Deschideți aparatul de sigilare și așezați folia de sigilare în vid peste bara de sigilare, astfel încât capătul foliei să fie plasat deasupra camerei de vid din interiorul sigiliului de spumă (2). Plițați panoul de control și apăsați pe acesta pe părțile laterale până când se fixează în ambele poziții (3).

Apăsați butonul SEAL (sigilare) și aparatul de sigilare va crea o sigilare etanșă peste capătul foliei; folia este sigilată atunci când becurile indicatoare de funcționare se sting (4).

Apăsați butoanele de deschidere de pe părțile laterale ale sigilatorului (5), scoateți folia și verificați sigilarea.

Notă: Așteptați întotdeauna cel puțin 60 de secunde înainte de a sigila din nou. Pentru a evita arsurile, nu atingeți cu mâna bara de sigilare, aceasta poate fi foarte fierbinte.

Tăierea foliei

Scoateți dispozitivul de tăiere (6), întoarceți-l cu susul în jos și puneți-l înapoi cu partea de tăiere orientată în sus (7). Desfaceți brațul tăietorului și mutați lama în partea laterală a barei. Așezați pe bara de tăiere o folie de sigilare în vid de lungimea necesară cu o lungime în exces (a se vedea Nota de mai jos). Plițați bara, întindeți ușor folia peste bară și tăiați-o trecând lama peste ea (8).

Notă: Folosiți întotdeauna un exces de lungime (de cel puțin 8 cm) de folie pe lângă lungimea necesară pentru dimensiunea alimentelor care urmează să fie inserate. Lungimea în exces depinde de mărimea și forma alimentelor. Cu cât alimentul este mai mare (mai înalt), cu atât mai mult va fi necesară o lungime în exces.

Indicație utilă: Puteți scoate dispozitivul de tăiere a foliei atunci când este necesar și îl puteți utiliza în afara aparatului de sigilare, așezându-l pe un blat de lucru plat (9).

Stabilirea tipului de alimente care urmează să fie ambalate în vid

Înainte de ambalarea în vid, verificați și, dacă este necesar, modificați setarea tipului de aliment care urmează să fie ambalat în vid.

După ce aparatul a fost pornit, becul indicator verde pentru alimente uscate de lângă butonul FOOD se va aprinde - aparatul de sigilat este pregătit pentru ambalarea în vid a alimentelor uscate. Apăsăți butonul FOOD pentru a ambala în vid alimente umede. Becul indicator pentru alimente umede se va aprinde, indicând că aparatul de sigilat este pregătit pentru ambalarea în vid a alimentelor umede.

Împachetare în vid în folie

Introduceți alimentele în folie cu capătul de sigilare cu lungimea în exces necesară. Așezați folia cu capătul deschis peste bara de sigilare, astfel încât capătul foliei să fie plasat deasupra camerei de vid din interiorul sigiliului de spumă, iar capetele foliei să fie aliniat și drepte (10). Pliați panoul de control și apăsați pe acesta pe părțile laterale până când se fixează în ambele poziții și zona de vid este închisă.

Apăsăți butonul AUTO. Aparatul de sigilare va extrage aerul din folia cu alimente în interior și va crea o sigilare etanșă peste capetele foliei. Procesul de ambalare în vid este finalizat atunci când becurile indicatoare de funcționare se sting (11).

Atenție! Dacă becurile de funcționare nu se sting după terminarea ambalării în vid sau a sigilării, înseamnă că aparatul este supraîncălzit. În acest caz, deconectați aparatul de sigilare în vid de la rețea și nu îl utilizați timp de câteva minute.

Ambalare cu vid într-o pungă cu sistem zip lock

ATENȚIE: Utilizați pungile de vid numai pentru ambalarea în vid a alimentelor uscate; umpleți punga de vid astfel încât alimentele introduse să nu depășească marcajul MAX.

Deschideți punga desfăcând fermoarul/zip lock, introduceți alimentele de dimensiunea corespunzătoare și închideți din nou punga cu grijă, trecând fermoarul până la capăt (12). Atașați adaptorul mai mic de la capătul furtunului la supapa de extracție pentru ambalarea în vid în pungi cu fermoar și apăsați ferm adaptorul mai mare de la celălalt capăt al furtunului la supapa de vid de pe punga cu fermoar (13).

Apăsăți butonul VAC și aparatul de sigilare în vid va extrage aerul din punga cu alimente, ambalarea în vid a alimentelor din interiorul pungii este finalizată atunci când lămpile indicatoare de funcționare se sting (14).

Oprire de urgență

Apăsăți butonul STOP pentru a dezactiva imediat aparatul în timpul sigilării unei folii sau a ambalării în vid într-o folie. Pentru a opri imediat ambalarea în vid cu ajutorul unei pungi cu fermoar, apăsați butonul VAC în timp ce extrageți aerul.

Sfaturi utile

Dacă aparatul nu reacționează după ce a fost conectat la rețea, verificați dacă a fost conectat corect și dacă cablul de alimentare nu este deteriorat.

Folosiți folii de sigilare în vid și pungi de vid cu fermoar Tescoma 4FOOD.

Asigurați-vă înainte de sigilare și ambalare în vid că marginea foliei este uscată și curată atât în exterior cât și în interior. Dacă nu sunteți sigur că sigiliul este etanș după sigilare, resigilați punga.

Congelează fructele și legumele moi înainte de a le ambala în vid.

Atunci când ambalați în vid alimente cu margini ascuțite (cum ar fi pastele uscate etc.), protejați folia sau punga de sigilare în vid nu este deteriorată și sigiliul foliei este etanș / fermoarul este bine închis. Dacă sigiliul nu este etanș, tăiați capătul foliei sau închideți din nou cu grijă punga și repetați procesul de ambalare în vid.

Notă: Înainte de a încălzi alimentele sigilate în vid în cuptorul cu microunde, străpungeți folia în mai multe locuri / deschideți pungile cu fermoar desfăcând fermoarul.

Folia și pungile de sigilare în vid utilizate pentru ambalarea în vid a alimentelor uscate pot fi refolosite. Nu refolosiți folia și pungile utilizate anterior pentru alimente umede sau grase și folia și pungile utilizate anterior în cuptorul cu microunde sau pentru tehnica de gătire *sous vide*.

Curățare

Deconectați aparatul de sigilare cu vacuum de la rețea înainte de curățare. Curățați aparatul cu o cârpă umezită și uscați-l. Nu-l spălați sub apă curentă și nu-l scufundați în apă. Nu utilizați agenți abrazivi pentru curățare.

